

Casida

Wir können natürlich!



Aroma Diffuser mit USB und Batterie



Wasserlose
Verneblung



Flüsterleise
im Betrieb



LED-
Stimmungslicht



Sichere Auto-
Abschaltung

Lesen Sie vor der Nutzung des Diffusers diese Bedienungsanleitung sorgfältig. Das Gerät ist für den Büro- und Haushaltsgebrauch geeignet. Bei bekannter Allergie gegen Duftstoffe sollte der Aroma Diffuser nicht betrieben werden.




Lieferumfang:

- Aroma-Vernebler inkl. USB-Stromkabel
- 3x Duftpads aus Baumwolle (2x davon als Ersatz)
- Bedienungsanleitung



Bestandteile des Aroma Diffusers

- 1: Abdeckung
- 2: Baumwolle-Vlies (Duftpad)
- 3: Haltevorrichtung für das Baumwollvlies
- 4: Unterteil
- 5: Micro-USB-Stromanschluss
- 6: Beleuchtungs-Taste
- 7: Ein-Aus-Schalter
- 8: Batteriefach
- 9: Lufteinzug



1. Die Abdeckung leicht drehen und abnehmen. (Abb.1)
2. 2-3 Tropfen naturreines ätherisches Öl auf das Duftpad geben. (Abb.2)
3. Die Abdeckung schließen und das USB-Stromkabel verbinden (Abb.3)
4. Durch das Drücken der rechten Taste geht der Vernebler an. (Abb.4)
5. Mit der linken Beleuchtungs-Taste LED-Beleuchtung aktivieren. (Abb.5)
 - Um die Farbe zu wechseln, Taste wiederholt drücken.
 - Halten der Taste für 3 Sek., um die Beleuchtung zu deaktivieren

Tipps zur Pflege:

1. Die Abdeckung abnehmen und das Duftpad entfernen.
2. Mit einem weichen Tuch das Innere und die Oberfläche abwischen.

Achtung: Den Vernebler nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten reinigen!




Abb.1



Abb.2




Abb.3




Abb.4




Abb.5

Hinweise:

1. Während des Betriebs über USB werden die Batterien deaktiviert.
2. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
3. Als Standardzubehör sind zwei zusätzliche Duftpads enthalten, weitere sind im Casida Onlineshop erhältlich.
4. Ein Duftpad sollte alle zwei Monate gewechselt werden, um die beste Leistung zu erzielen (Intervall je nach verwendeten Ölen anpassen).

Produktname	Casida Aroma Diffuser mit USB und Batterie
Abmessungen	85 x 65.5 mm, Kabel ca. 1m lang
Gewicht	115 g
Leistung	1 W maximal
Betriebsmodi	Dauerbetrieb
Ventilator	2000 U/min
Ölträger	Baumwoll Vlies (Fiber Cotton)
Zusammensetzung	BPA-freie Materialien ABS & PP

Problembehandlung:

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät arbeitet nicht	Batterien leer	Wechseln der Batterien / Akkus
	Stromversorgung fehlt	USB Stromkabel ins Gerät einstecken
Ventilator arbeitet schwach oder schwacher Duft	Duftwirkung des ätherischen Öles in Wattepad zu schwach	Mehr ätherisches Öl aufs Duftpad auftropfen
	Nicht genug Strom aus entleerten Batterien	Neue Batterien einsetzen. Akkus nachladen oder USB Stromkabel verwenden

i Info:

Werfen Sie die Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte bringen Sie sie zu einer Batterie Sammelstelle zur umweltgerechten Entsorgung.

Unser Tipp:

Casida TOP 6 Ätherische Öle Set - 100 % naturrein

Casida GmbH

Brüderstraße 33

08412 Werdau

Tel.: + 49 (0)3761 – 7608015

Mail: info@casida.de

casida.de

Natürliche Gesundheitsprodukte

aromawelt.de

Zubehör rund um die Aromatherapie



*In jeder Apotheke
(PZN 16247292)*